

Conexões de Engate Rápido



RETA MACHO COM ANEL O'RING (BSP)

CONEXÃO RETA MACHO - BSP	M5 x 4
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/8" x 4
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/4" x 4
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	M5 x 6
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/8" x 6
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/4" x 6
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	3/8" x 6
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/2" x 6
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/8" x 8
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/4" x 8
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	3/8" x 8
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/2" x 8
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/8" x 10
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/4" x 10
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	3/8" x 10
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/2" x 10
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/4" x 12
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	3/8" x 12
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/2" x 12
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	3/8" x 16
CONEXÃO RETA MACHO - BSP	1/2" x 16



CONEXÃO RETA FÊMEA (BSP)

CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	M5 x 4
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	M5 x 6
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/8" x 4
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/8" x 6
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/4" x 6
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	3/8" x 6
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/2" x 6
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/8" x 8
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/4" x 8
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	3/8" x 8
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/2" x 8
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/8" x 10
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/4" x 10
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	3/8" x 10
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/2" x 10
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/4" x 12
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	3/8" x 12
CONEXÃO RETA FÊMEA - BSP	1/2" x 12



COTOVELO MACHO COM ANEL O'RING (BSP)

CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	M5 x 4
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/8" x 4
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/4" x 4
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	M5 x 6
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/8" x 6
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/4" x 6
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	3/8" x 6
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/2" x 6
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/8" x 8
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/4" x 8
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	3/8" x 8
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/2" x 8
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/8" x 10
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/4" x 10
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	3/8" x 10
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/2" x 10
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/4" x 12
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	3/8" x 12
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/2" x 12
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	3/8" x 16
CONEXÃO COTOVELO MACHO - BSP	1/2" x 16



COTOVELO FÊMEA (BSP)

CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	M5 x 4
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/8" x 4
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/4" x 4
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	M5 x 6
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/8" x 6
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/4" x 6
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	3/8" x 6
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/2" x 6
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/8" x 8
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/4" x 8
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	3/8" x 8
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/2" x 8
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/8" x 10
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/4" x 10
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	3/8" x 10
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/2" x 10
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/4" x 12
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	3/8" x 12
CONEXÃO COTOVELO FÊMEA - BSP	1/2" x 12



TE MACHO CENTRAL COM ANEL O'RING (BSP)

T MACHO CENTRAL - BSP	M5 x 4
T MACHO CENTRAL - BSP	M5 x 6
T MACHO CENTRAL - BSP	1/8" x 4
T MACHO CENTRAL - BSP	1/8" x 6
T MACHO CENTRAL - BSP	1/4" x 6
T MACHO CENTRAL - BSP	1/8" x 8
T MACHO CENTRAL - BSP	1/4" x 8
T MACHO CENTRAL - BSP	3/8" x 8
T MACHO CENTRAL - BSP	1/8" x 10
T MACHO CENTRAL - BSP	1/4" x 10
T MACHO CENTRAL - BSP	3/8" x 10
T MACHO CENTRAL - BSP	1/2" x 10
T MACHO CENTRAL - BSP	1/4" x 12
T MACHO CENTRAL - BSP	3/8" x 12
T MACHO CENTRAL - BSP	1/2" x 12
T MACHO CENTRAL - BSP	3/8" x 16
T MACHO CENTRAL - BSP	1/2" x 16



TE MACHO LATERAL COM ANEL O'RING (BSP)

T MACHO LATERAL - BSP	M5 x 4
T MACHO LATERAL - BSP	M5 x 6
T MACHO LATERAL - BSP	1/8" x 4
T MACHO LATERAL - BSP	1/8" x 6
T MACHO LATERAL - BSP	1/4" x 6
T MACHO LATERAL - BSP	1/8" x 8
T MACHO LATERAL - BSP	1/4" x 8
T MACHO LATERAL - BSP	3/8" x 8
T MACHO LATERAL - BSP	1/4" x 10
T MACHO LATERAL - BSP	3/8" x 10
T MACHO LATERAL - BSP	1/2" x 10
T MACHO LATERAL - BSP	1/4" x 12
T MACHO LATERAL - BSP	3/8" x 12
T MACHO LATERAL - BSP	1/2" x 12